

Hängende Montage



Die angegebenen Abstände [mm] zwischen den Spulen sind als Minimalabstände zu verstehen, welche vergrößert jedoch nicht verringert werden sollen. In zwingenden Situationen können die Abstände unterschritten werden, es ist jedoch eine Reduzierung der Systemeffizienz zu erwarten.

